

専門医と共同開発

おねむるみ

対象年齢6才以上 SHINE シャイン

取り扱い説明書

本商品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この「取り扱い説明書」をよくお読み頂き、正しい使い方でご愛用ください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

【単4形アルカリ乾電池2本使用（別売）】※アルカリ乾電池専用

※本商品は医療器具ではありません。※効果の感じ方には個人差があります。

※イラストはイメージです。商品と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

安全上の注意

警告（けいこく） この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危険の程度を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危険の程度を示しています。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

●乾電池の交換は保護者の方におこなってください。

①裏面のスライドスイッチをOFFからONに移動させると、電源がります。

②表面のスタート/ストップボタンを押すと、振動し始め、20分間の鼓動プログラムがスタートします。

※振動中にスタート/ストップボタンを押すと、プログラムがストップします。再度ボタンを押すと、また始めから鼓動プログラムがスタートします。

●長期間使用しない場合は、安全のため電池を外してください。

おねむるみへのセット方法

おねむるみ本体のおなか側にあるファスナーを開けて、鼓動メカを出し入れします。鼓動メカをセットする際は、しっかりとファスナーを閉じてください。その時指をファスナーにはさまないように十分にご注意ください。

●おやすみタイムに…

① 20分間の「鼓動プログラム」をスタートさせ、鼓動メカをぬいぐるみにセットしてください。

② 手で持ったり、身体に添えたりするなどして、心地が良いと感じる箇所に振動を感じてください。

※本体を強く握りしめたり、強く圧迫したりすると、振動を感じにくくなりますのでご注意ください。

※効果の感じ方は個人差があります。

鼓動プログラムの説明

本商品には、20分間振動する「鼓動プログラム」がセットされています。おやすみタイムにこの振動を感じることで、ゆっくりと安らぎの世界へ誘われます。

専門医と共同開発 白濱 龍太郎先生 監修

20分間の鼓動プログラム

●正常に作動しなくなった時は

・スライドスイッチをOFFにして、一度電源を落としてください。
再度ONにし、正常に作動するかを確かめてください。
<それでも動かない場合は…>
・新品の電池に交換してください。
交換後、正常に作動するかを確かめてください。

シャインお客様ご相談窓口
TEL 03-5823-8346
受付時間：月～金曜日（祝祭日をのぞく）10～12時 13～17時
〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-5 シャインビル 7F